

Upgrade procedure voor 10-inch Capacitive Tablet-PC Pro 2

Door middel van het gebruik van de Android upgrade procedure, formateert u het interne flash geheugen. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van uw gegevens, voordat u de firmware gaat upgraden.

Ga naar onze webpagina <http://www.qware.info/> en download het juiste firmwarebestand.

De procedure omvat drie belangrijke stappen:

Stap 1) Systeem upgrade:

1. ga naar het "01 Systeem upgrade" bestand welke 7 bestanden bevat (aml_logo, logo's, u-boot-512M-UartB.bin, ulmage, ulmage_recovery, update.zip, factory_update_param.aml).
2. Pak het firmware bestand uit en kopieer alle 7 bestanden (inclusief het "gezipt updatebestand") naar een micro SD/TF geheugenkaart.
3. Schakel het apparaat uit.
4. Plaats de micro SD/TF geheugenkaart in het SD/TF kaartslot van de PC.
5. Houd beide knoppen "Aan/Uit-knop" en de "Returnknop" samen ingedrukt om met het upgraden te beginnen.
6. Zodra de melding "upgrading....please wait" (' bezig met de upgraden... even geduld a.u.b.) op het scherm verschijnt kunt u beide knoppen loslaten.
7. De upgrade procedure start automatisch en is klaar wanneer op het scherm het hoofdmenu verschijnt.

BELANGRIJK:

- Schakel het apparaat NIET UIT voordat de upgrade procedure klaar is.
- Druk op de Resetknop als de upgrade nog niet automatisch begonnen is en herhaal stap 1 t/m 6 van de procedure zoals hierboven is omschreven.

Stap 2) APK upgrade:

1. nadat de systeem upgrade helemaal klaar, ga u vervolgens over naar stap 2 "APK upgraden".
2. ga naar het "02 APK upgrade" bestand welke twee bestanden bevat. "update.zip" en "factory_update_param.aml".
3. Formateer de Micro-SD/TF geheugenkaart en kopieer beide bestanden naar de Micro SD/TF geheugenkaart.
4. Schakel het apparaat uit.
5. Plaats de micro SD/TF geheugenkaart in het SD/TF kaartslot van de PC.
6. Houd beide knoppen "Aan/Uit-knop" en de "Returnknop" samen ingedrukt om met het upgraden te beginnen.
7. Zodra de melding "upgrading....please wait" (' bezig met de upgraden... even geduld a.u.b.) op het scherm verschijnt kunt u beide knoppen loslaten..
8. De upgrade procedure start automatisch en is klaar wanneer op het scherm het hoofdmenu verschijnt..

BELANGRIJK:

- Schakel het apparaat NIET UIT voordat de upgrade procedure klaar is.
- Druk op de Resetknop als de upgrade nog niet automatisch begonnen is en herhaal stap 3 t/m 7 van de procedure zoals hierboven omschreven.

De Firmware upgrade is voltooid nadat u beide twee stappen heeft uitgevoerd.
(stap 1. "System Upgrade" en Stap 2. "APK upgrade" procedure).

Stap 3) APK installatie:

1. Om Adobe Flash player te installeren moet eerst het bestand (adobeflashplayer102.apk) gekopieerd worden naar de USB-drive en vervolgens aangesloten worden op het apparaat.
2. Klik op de "Appinstaller" icoon staat onder programma (application) menu.
3. Klik vervolgens op het "adobeflashplayer102.apk" om het bestand definitieve te installeren.